



Glasning instruktioner

Vid brand

Brandlist (keramiskt band) klistras på båda sidor runt om glaslisterna.

2st promatec kloss läggs i botten som glasrutan ställs på.

Vid tunga glas behöver man diagonalklossa rutan för att motverka att dörrblad inte skall hänga ned i framkanten. Diagonalklossning se separat anvisning.

Toppförsegling skall läggas runt om glasrutan på båda sidorna vid Pyrobel, Pyrobelit Purodur och Pyrostop glas (AGCs och Pilkingtons brandglas)

Vid Contraflam (Vetrotechs brand glas) behöver ej toppförsegling läggas.

EJ brand

Kronlist 2mm, 3mm eller 4mm klistras på båda sidor runt om glaslisterna.

2st plast kloss läggs i botten som glasrutan ställs på.

Vid tunga glas behöver man diagonalklossa rutan för att motverka att dörrblad inte skall hänga ned i framkanten. Diagonalklossning se separat anvisning.

Vid utvändiga partier skall ALLTID utsidan runt om glasrutan toppförseglas så ej fukt och vatten kan tränga in mellan glaset och glaslisterna. (gäller även för fyllningar)

Fogmassan behöver ej vara brandklassad om ej brandkrav finns.

- ① = Glasband 2-4mm Kronlist vid EJ brand / Brandband till brankl. partier/fönster
- ② = Toppförsegling (Utv.partier) utsidan skall ALLTID toppförseglas, även på fyllningar
- ③ = Toppförsegling vid brandkrav båda sidor. (behövs ej för Contraflam glas)
- ④ = Glaskloss min. 2st i botten/ruta Promatec vid brand, Plast till EJ brand

