

MD64-cell med nisch monterad i yttervägg.

MD64-cell monterad i yttervägg.

Funktspärren läggs i invändiga plåtskiktet vilket innebär att den skall fogas runt im även invändigt. utvändigt skall den fogas så att vatten inte kan rinna in.

